


PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE

AREE E PERIMETRI INSEDIAMENTI FASCIA PERIMETRALE (200m) INTERFACCIA ESPOSTI (50m)


Il Commissario Straordinario


Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Protezione Civile Serrenti









Definizione e Perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia (Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile)

aggregazioni finalizzate alla riduzione di discontinuità fra gli elementi presenti, raggruppate ad una distanza relativa di 50 metri.

Fascia 200 m: contorno delle aree contigue perimetrate, utilizzata per la valutazione della pericolosità e le fasi di allerta.

Interfaccia 50 m: rappresenta la fascia di vulnerabilità degli esposti presenti costruita internamente all'area contigua ad una distanza di 50m.

Esposti: rappresentano gli insediamenti suddivisi per tipologia e sensibilità, individuati a seguito di indicazioni puntuali su base comunale e verifiche in loco, integrati da aggiornamenti su ortofoto 10K 2006.

Basi Informative: Carta Tecnica Regionale (DB10K); Ortofoto 2006 10K C.F.V.A. (RAS)



Sistema di riferimento: Gauss-Boaga, Roma 40 fuso OVEST